

IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZ

A tulajdonos felelős a karbantartásért és szervizért, valamint a munkalapok, számlák és szervizfüzet megőrzéséért. Meg kell őrizni azokat az iratokat, amelyek bizonyítják, hogy a gépkocsin megfelelő módon elvégezték a karbantartási ütemtervben előírt karbantartást.

KARBANTARTÁSI TÉTEL	KARBANTARTÁSI INTERVALLUM	Futásteljesítmény (km), vagy idő (hónapokban), amelyik előbb teljesül								
		x 1000 km	15	30	45	60	75	90	105	120
		Hónapok	12	24	36	48	60	72	84	96

MOTORVEZÉRLŐ RENDSZER

Hajtószíj (szervókormány, légkondicionáló kompresszor)			E			E		E		E
Motorolaj és olajszűrő (1) (3)	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
Hűtőrendszer tömlők és csatlakozások	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Motor hűtőfolyadék (3)	E	E	CS	E	E	E	CS	E	E	E
Üzemanyagszűrő			CS				CS			
Üzemanyagvezeték és csatlakozások	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Légszűrő betét (2)	E	E	CS	E	E	E	CS	E	E	E
Gyújtógyertyák	1,4 S / 1,4 D	E	CS	E	CS	E	CS	E	CS	CS
	1,8 D		E			CS		E		CS
Nagyfeszültségű gyertyakábelek	96.000 kilométerenként cserélje ki									
Párolgáselnyelő tartály, üzemanyag-gőz vezetékek és szűrő mágnesszelep				E				E		
Forgattyúház szellőzői rendszer		E			E			E		E
Vezérműszíj			E			CS		E		CS

A táblázat jelölései:

E- Ellenőrzés; Ellenőrizze ezeket a részegységeket és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészeket. Ha szükséges, javítsa meg, tisztítsa meg, tölts fel, állítsa be vagy cserélje ki.
CS- Cserélje ki!

- (1) Ha a gépkocsit mostoha körülmények közt használja: rövid távolságokon, gyakori, hosszas alapljárton, vagy poros, sáros földutakon való használat esetén a motorolajat 7500 km-enként vagy 6 havonta cserélje ki, aszerint, hogy melyik teljesül előbb.
- (2) Poros vezetési körülmények közötti használat esetén a légszűrőt 7500 kilométerenként vagy hat havonta cserélje ki. Ha szükséges, javítsa meg, tisztítsa meg vagy cserélje ki.
- (3) Lásd a folyadékok táblázatát.

KARBANTARTÁSI TÉTEL	KARBANTARTÁSI INTERVALLUM	Futásteljesítmény (km), vagy idő (hónapokban), amelyik előbb teljesül								
		x 1000 km	15	30	45	60	75	90	105	120
		Hónapok	12	24	36	48	60	72	84	96

ALVÁZ ÉS KAROSSZÉRIA

Beltéri levegőszűrő	(2)	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
Kipufogócső és felerősítések		E	E	E	E	E	E	E	E
Fék/tengelykapcsoló folyadék	(3)(4)	E	CS	E	CS	E	CS	E	CS
Elülső féktárcsák és fékbetétek	(5)	E	E	E	E	E	E	E	E
Hátsó féktárcsák és fékbetétek vagy fékdobok és fékpofák	(5)	E	E	E	E	E	E	E	E
Kézifék		E	E	E	E	E	E	E	E
Fékcsovek és csatlakozások (a fékrásegítővel együtt)		E	E	E	E	E	E	E	E
Kézi kapcsolású sebességváltó olaj		E	E	E	E	E	E	E	E
Karösszeria és futómű csavarok és anyák meghúzása, biztosítása		E	E	E	E	E	E	E	E

A táblázat jelölései:

E- Ellenőrzés; Ellenőrizze ezeket a részegységeket és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészeket. Ha szükséges, javítsa meg, tisztítsa meg, tölts fel, állítsa be vagy cserélje ki!
 CS-Cserélje ki!

(2) Poros vezetési viszonyok között gyakoribb karbantartásra van szükség.

(3) Lásd a folyadékok táblázatát.

(4) A fék/tengelykapcsoló folyadékot cserélje ki 15.000 kilométerenként, ha a gépkocsival rendszeresen mostoha körülmények között közlekedik:

- Állandó hegyvidéki vezetés, vagy
- Utánfutó gyakori vontatása.

(5) Nehéz vezetési viszonyok között gyakoribb karbantartásra van szükség. rövid vezetési szakaszok, tartós alapjárat, gyakori elindulás-megállás, lassú haladás, poros útviszonyok

KARBANTARTÁSI TÉTEL	KARBANTARTÁSI INTERVALLUM	Futásteljesítmény (km), vagy idő (hónapokban), amelyek előbb teljesül								
		x 1000 km	15	30	45	60	75	90	105	120
		Hónapok	12	24	36	48	60	72	84	96

ALVÁZ ÉS KAROSSZÉRIA(Folytatás)

Automata sebességváltó folyadék	(3)	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Kerékbeállítás	(7)	Ellenőriztesse és állítsa be, ha rendellenességet észlel.								
Kormánykerék és kormány összekötő rudazat		E	E	E	E	E	E	E	E	E
Szervokormány folyadék és csővezetékek	(3)	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Féltengely porvédő gumiharagok		E	E	E	E	E	E	E	E	E
Biztonsági övek, csatok és rögzítési pontok		E	E	E	E	E	E	E	E	E
Zárak, zsanérok, motorház- tető zár kenése		E	E	E	E	E	E	E	E	E

A táblázat jelölései:

E- Ellenőrzés; Ellenőrizze ezeket a részegységeket és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészeket. Ha szükséges, javítsa meg, tisztítsa meg, töltsse fel, állítsa be vagy cserélje ki.
CS-Cserélje ki!

(3) Lásd a folyadékok táblázatát.

(6) 1,8 literes DOHC típus (csak ZF 4HP16 automata sebességváltó):

Ha a gépkocsit főként az alábbi nehéz körülmények között használja, 60.000 kilométerenként cserélje ki az automata sebességváltó folyadékot:

- Vezetés nehéz városi körülmények között, ahol a külső hőmérséklet rendszeresen több, mint 32°C;
- Állandó hegyvidéki vezetés, vagy
- gyakori utánfutó vontatás, vagy
- Taxi-, rendőrségi- vagy fuvarozási szolgáltatás.

(7) Szükség esetén cseréltesse fel és egyensúlyoztassa ki a kerekeket.