

Üresjárat tanulósi eljárás

Szerző Admin
2008. december 19.
Utolsó frissítés 2008. december 19.

Akárhányszor az akkumulátor kábel, a motor vezérlő modul (ECM), vagy az ECM biztosító szálkapcsolásra vagy cseréje kerül, a következő üresjárat tanulósi eljárást kell végrehajtani:

Kapcsolja be a gyújtást 5 mp-re.. Kapcsolja ki a gyújtást 5 mp-re.. Kapcsolja be a gyújtást 5 mp-re. Indítsa be a motort üresjáratban. Hagyja a motort járni, amíg a hőfoka el nem éri a 85 C-t. Kapcsolja be az A/C-t (légkondi) 10 mp-re, ha van ilyen.. Kapcsolja ki az A/C-t (légkondi) 10 mp-re, ha van ilyen.. Ha a jármű automata váltással van felszerelve, használja a parkolóféket. Amíg a fékpedált nyomja, tegye a kart D-be. (vezetés). Kapcsolja be az A/C-t (légkondi) 10 mp-re, ha van ilyen.. Kapcsolja ki az A/C-t (légkondi) 10 mp-re, ha van ilyen.. Kapcsolja ki a gyújtást. Az üresjárat tanulósi eljárás befejezte.